

グリーンレーザーTTL取り扱い説明

TTLモジュールを使用の際は、電源をOFFにしてBNCを接続し操作をしてください。

- ① 電源を切った状態で、背面のTTLモジュールをにスライドしてください。
TTLにスライド



- ② マスター（ハイスピードカメラ等の外部デバイス）からBNCで接続して下さい。
TTL信号のMAXは5V以下で使用のこと。 0-5Vの範囲
TTLの使用の際、レンジ幅は、0~30kHz 5Vです。5V使用の際、30kHzです。
- ③ 電源をONにし、キースイッチもONにしLED緑ランプが2個つきましたら
adjustorで徐々に調整をしてください
反応時間は、rising edge 約8 μ s、falling edge 約10 μ s秒です。

キーをONにする。

電源ONにする



LED緑ランプが2個がONになったら adjustorで調整